

Installation Instructions

Lockable Storage Bracket Set for Flatbed Ladders



1. Determine a clear location on the back of the cab that can hold the flatbed ladder. You will need a minimum space of 62" high x 22" wide.
2. Install the base assembly at the bottom of the storage position using the four mounting holes provided.
3. With the top end of the ladder resting in the base, use the ladder to position the lockable support bracket around the bottom rung of the ladder as shown.
4. Install the lockable support using the 3 mounting holes provided.
5. To secure the ladder, install a 3/8" HD padlock through the hole in the rotating keeper where it lines up with the hole in the frame of the lockable support bracket.

Instructions d'installation

Ensemble de supports verrouillables de rangement pour échelles de camion à plate-forme

1. Déterminez un emplacement libre à l'arrière de la cabine, pouvant porter l'échelle pour la plate-forme. Il vous faudra un espace d'une hauteur minimale de 1,57 m (62 po) x 0,56 m (22 po) de large.
2. Installez la base de l'assemblage au bas de la position de rangement en utilisant les quatre orifices de montage fournis.
3. L'extrémité supérieure de l'échelle reposant sur la base, utilisez-la pour positionnez le support verrouillable autour de l'échelon inférieur de la échelle comme indiqué.
4. Installez le support verrouillable en utilisant les 3 orifices de montage fournis.
5. Pour fixer l'échelle, installez un robuste cadenas de 0,95 cm (3/8 po) à travers l'orifice de l'anneau de cadenassage là où il s'aligne avec l'orifice du cadre de la patte de support verrouillable.

Instrucciones de instalación

Juego de soportes de almacenamiento bloqueables para escaleras planas



1. Determine una ubicación despejada en la parte posterior de la cabina que pueda sostener la escalera plana. Necesitará un espacio mínimo de 62" de alto por 22" de ancho.
2. Instale el ensamblaje de la base en la parte inferior de la posición del almacenamiento utilizando los cuatro orificios de montaje provistos.
3. Con el extremo superior de la escalera apoyada en la base, use la escalera paracolque el soporte de sujeción bloqueable alrededor del peldaño inferior de la escalera como se muestra
4. Instale el soporte bloqueable usando los 3 orificios de montaje provistos.
5. Para asegurar la escalera, instale un candado HD de 3/8" a través del orificio en el soporte giratorio donde se alinea con el orificio en el marco del apoyo del soporte bloqueable.